

请妥善保管
含保修卡



WG9

使用说明书
Manual

使用前请详细阅读本说明书

Please read the manual before using it

【前言】

尊敬的客户：

首先非常感谢您选择 Westinghouse 旗下产品。西屋致力于为您提供值得信赖的智能锁产品，为您的生活创造便利。

本手册的用途在于帮助您正确地使用 Westinghouse 旗下智能锁产品，在安装和第一次使用本产品前，请您务必先仔细阅读本手册。本手册中所提供图形、图标，仅用于解释和说明的目的，因不同门的特殊性，可能与实际产品有些差异。另外，产品实际规格和配置可能会根据需求不时变更，如与本手册内容有所不同，请以实际产品为准。


在正式安装和使用前请完整阅读并理解本手册内容，并按本手册指引安装产品，若因未按照本手册指引安装和使用，导致的直接或者间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不负责，对于您在安装和使用过程中遇见的任何问题，请您随时与当地经销商或者厂家联系。

【目录】


- 一、产品图解
- 二、性能参数
- 三、操作指南
- 四、开/关锁方式
- 五、安装指南
- 六、常见问题解答
- 七、产品保修卡

一、产品图解

1.1 面板图解




前面板




后面板


1.2 前面板功能键



1.3 后面板功能键




1.4 键盘区设置键



目录菜单操作方法：


*: 返回 (退出) #: 确认
2: 上移 8: 下移

1.5 系统导航菜单



(注意) 上述操作过程中，您可以按照语音提示及显示屏上的信息操作。

二、性能参数



1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后,按【*】【#】后提示“请输入管理员信息”后输入初始密码【1 2 3 4 5 6】 ,按【#】确认,进入后台设置管理菜单项
2. 进入后台设置管理菜单项后,按【2】往上翻动选项,按【8】往下翻动选项,按【#】确认选择,按【*】取消并退出

技术参数

序号	类别	项目	技术特征描述
1	开锁	开锁方式	指纹、密码、卡片、钥匙
2		开锁密匙数量	指纹500个, 密码100组, 卡容量100张 5组管理员+90组普通用户+5组临时用户(每次支持5枚指纹+1组密码+1张感应卡)
3	电源	电源供应	4节*2组5号碱性干电池
4		续航时间	约12个月
5		报警电压	4.8V±0.2V
6		应急电源	5V充电宝(移动电源)Micro-USB接口输入
7	功耗	静态电流	<50uA
8		动态电流	<80mA
9	锁体	材质	锌合金/5A级钻化触摸面板
10	指纹识别器	工作温度	-20 °C~55°C
11		相对湿度	20%-93%RH
12		拒真率 (FRR)	<0.15%
13		认假率 (FAR)	<0.0001%
14		指纹传感器	国安级活体半导体指纹头、第三代射频技术

三、操作指南

1、初始化设置

- 打开后面板电池盖 ,按住初始化按键 5 秒 ,系统同时发出“嘀 ,嘀 ,嘀 ,嘀 ,嘀”5 声后 ,屏幕提示：“恢复出厂设置” ,按【#】确认恢复出厂设置。系统提示：初始化成功。

2、录入开锁信息

2.1 录入管理员用户

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后 ,按【*】【#】进入管理员模式界面 ,输入管理员信息 【初始密码为123456】 ,按【#】确认 ,进入系统。
2. 选择1录入开锁信息。
3. 选择1录入管理员 ,输入编号 ,按【#】确认选择。(管理员编号可在001-005之间选择)
4. 此时录入指纹/密码/卡

	<p>① 录入管理员指纹</p> <p>将手指按在指纹识别区 ,系统提示：请再次输入。将手指抬起来 ,再次按下去。根据系统提示重复步骤 ,直到系统提示：录入成功。(如输入错误请根据系统提示重复步骤。)</p>
	<p>② 录入管理员密码</p> <p>在数字键盘上输入 4-8 位数的密码 ,按【#】确认 ,系统提示：请再次输入 ,再次输入密码 ,按【#】确认。系统提示：录入成功。(如输入错误请根据系统提示重复步骤。)</p>
	<p>③ 录入管理员卡片</p> <p>将门禁卡放到卡片识别区 ,系统提示：录入成功。(如输入错误请根据系统提示重复步骤。)</p>

注意 首次进入系统 ,必须先录入一个管理员才可继续录入普通用户。

每个编号可容纳五个指纹 ,一个密码与一张门禁卡。

2.2 录入普通用户

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单。
2. 选择1录入开锁信息。
3. 选择2录入普通用户，输入编号，按【#】确认选择。（普通用户在006-095之间选择）
4. 此时录入指纹/密码/卡

	<p>① 录入普通用户指纹 将手指按在指纹识别区，系统提示：请再次输入。将手指抬起来，再次按下去。根据系统提示重复步骤，直到系统提示：录入成功。（如输入错误请根据系统提示重复步骤）</p>
	<p>② 录入普通用户密码 在数字键盘上输入4-8位数的密码，按【#】确认，系统提示：请再次输入，再次输入密码，按【#】确认。系统提示：录入成功。（如输入错误请根据系统提示重复步骤）</p>
	<p>③ 录入普通用户卡片 将门禁卡放到卡片识别区，系统提示：录入成功。（如输入错误请根据系统提示重复步骤）</p>

2.3 录入临时用户

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择1录入开锁信息。
3. 选择3录入临时用户，输入编号，按【#】确认选择。（临时用户ID在096-100之间选择）
4. 此时录入指纹/密码/卡

	<p>① 录入临时用户指纹 将手指按在指纹识别区，系统提示：请再次输入。将手指抬起来，再次按下去。根据系统提示重复步骤，直到系统提示。（如输入错误请根据系统提示重复步骤）</p>
	<p>② 录入临时用户密码 在数字键盘上输入4-8位数的密码，按【#】确认，系统提示：请再次输入，再次输入密码，按【#】确认。系统提示：录入成功。（如输入错误请根据系统提示重复步骤）</p>



③ 录入临时用户卡片

将门禁卡放到卡片识别区，系统提示：录入成功。(如输入错误请根据系统提示重复步骤)

2.4 设置临时用户

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择1录入开锁信息。
3. 选择4设置临时用户，屏幕显示：
1.开锁时间段1 2.开锁时间段2 3.开锁时间段3
4. 按【#】进入选项，分别输入开始时间和结束时间，按【#】确认，系统提示：时间设置成功。

(注意) 设置临时用户开锁时间后，临时用户只允许在设置的开锁时间段内开锁，其他时间禁止开启门锁。

2.5 设置单次密码

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择1录入开锁信息。
3. 选择5设置单次密码，按【#】确认。
4. 按照系统提示输入4-8位数密码，按【#】确认，系统提示：请再次输入。再次输入密码并按【#】确认，系统提示：录入成功。

(注意) 单次密码属于一次性临时密码，使用一次后作废（若已设置临时用户时间段，则只能在设置时间段内一次性使用）。

3、删除开锁信息

3.1 删除用户

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择2删除开锁信息。
3. 选择1删除用户，按【#】确认选择。
4. 选择需要删除的ID编号，按【#】确认，屏幕显示：
1.删除全部 2.删除指纹 3.删除密码 4.删除卡片
5. 选择需要删除的选项，按【#】确认删除，系统提示：删除成功，删除编号XXX。

(注意) “删除用户”选项并不能删除第一个管理员用户。

3.2 删除单个

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择2删除开锁信息。
3. 选择2删除单个，按【#】确认选择。
4. 此时屏幕显示：

删除单个密码	输入需要删除的密码,按【#】确认,系统提示：删除成功，删除编号：XXX。
删除单个指纹	将需要删除的指纹按在指纹识别区,系统提示：删除成功，删除编号：XXX。
删除单个门禁卡	将需要删除的门禁卡按在卡片识别区,系统提示：删除成功，删除编号：XXX。

3.3 按类型删除

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择2删除开锁信息。
3. 选择3按类型删除，按【#】确认选择。
4. 此时屏幕显示：
5. 选择需要删除的选项，按【#】确认，屏幕显示：
6. 按【#】确认，系统提示：删除成功。

3.4 全部删除

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择2删除开锁信息。
3. 选择4全部删除，按【#】确认选择。
5. 此时屏幕显示：
6. 按【#】确认，删除成功。

(注意) “全部删除” 选项并不能删除管理员用户。

4、编辑开锁信息

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单。
2. 选择3编辑开锁信息。
3. 选择需要编辑的用户ID，按【#】确认禁止。

●注意 ①编辑过的用户ID禁止开锁。
②管理员用户不能被编辑。

5、修改开锁密码

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单。
2. 选择4修改开锁密码，系统提示：原密码。输入需要修改的原密码，按【#】确认。
3. 系统提示：新密码，输入新密码，按【#】确认。
4. 系统提示：请再次输入新密码，再次输入新密码，按【#】确认。
5. 系统提示：修改成功，ID：XXX。

6、开锁记录查询

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择5开锁记录查询，按【#】确认。
3. 此时屏幕显示：

1.按顺序查询	2.按时间查询
---------	---------

1.按顺序查询	选择 1 按顺序查询,按【#】确认。按 2 往上翻看开锁记录，按 8 往下翻看开锁记录。
2.按时间查询	选择 2 按时间查询,按【#】确认。按照系统提示,依次输入需要查询的日期,按【#】确认。

7、系统设置

7.1 组合开锁

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单。

2. 选择6系统设置。
3. 选择1组合开锁，按【#】打开或关闭组合开锁。

(注意) 打开组合开锁后，普通用户开锁需要输入两组开锁信息（指纹，密码或卡片），方能打开门锁，管理员不受影响。

7.2 常开设置

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码
按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择6系统设置。
3. 选择2常开设置，按【#】打开或关闭常开设置。

(注意) 打开常开设置后，无需任何用户信息即可打开门锁，请使用此功能完毕后及时关闭，以免遭受损失。

7.3 防撬设置

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码
按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择6系统设置。
3. 选择3防撬设置，按【#】打开或关闭防撬设置。

(注意) 打开防撬设置后，如有发生外面版松动或被撬的情况，系统将自动发出警报声，此时输入开锁信息即可解除警报。

7.4 智能锁芯

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码
按【#】确认，进入导航菜单。
2. 选择6系统设置。
3. 选择4智能锁芯，按【#】打开或关闭智能锁芯。

(注意) 打开智能锁芯后，如有机械钥匙插入钥匙孔，系统将自动发出警报声，并于10分钟后可开锁。

7.5 语音设置

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码
按【#】确认，进入导航菜单。
2. 选择6系统设置。
3. 选择5语音设置，按【#】打开或关闭系统语音。


7.6 语言设置

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码
按【#】确认，进入导航菜单。
2. 选择6系统设置。
3. 选择6语言设置，按【#】切换中文/英文显示。

7.7 时间设置

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单。
2. 选择6系统设置。
3. 选择7时间设置，按【#】确认。
4. 按照系统提示正确的日历和时间，顺序为：年-月-日-时-分-秒，按“#”确认。

7.8 恢复出厂设置

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单。
2. 选择6系统设置。
3. 选择8恢复出厂设置，按【#】确认选择。
4. 此时屏幕显示：

5. 按【#】确认恢复出厂设置，系统提示：恢复出厂成功。

(注意) 恢复出厂设置后请立刻添加管理员信息，否则任意密码均可开锁。

8、版本信息


1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，按【*】【#】进入管理员模式界面，输入管理员密码按【#】确认，进入导航菜单
2. 选择7版本信息，按【#】确认查询版本信息。

四、开/关锁方式

1、开锁方式

1.1 密码开锁

1. 用手触摸键盘区唤醒屏幕后，键盘指示灯点亮。
2. 输入正确的开锁密码，按【#】确认，语音提示：已开锁。
3. 向下转动把手开锁。



1.2 指纹开锁


1. 将已录入用户的手指按压在指纹识别区，语音提示：已开锁。
2. 向下转动把手开锁。

1.3 卡片开锁

1. 将已录入用户的门禁卡放到卡片识别区上，语音提示：已开锁。
2. 向下转动把手开锁。

1.4 机械钥匙开锁

1. 将机械钥匙插入机械钥匙孔，转动钥匙。
2. 向下转动把手开锁。




注意

1. 为安全起见，请勿自行拆卸钥匙；请务必妥善保管机械钥匙。
2. 在智能锁芯开启的情况下无法使用机械钥匙开锁。

2、关锁方式


2.1 室外锁定

向上转动把手反锁。




2.2 室内锁定

向上转动把手反锁。



2.3 室内反锁


转动旋钮
室内独立反锁。



3、供电方式

3.1 装/卸电池

1. 如下图所示，掰开电池盒盖，将电池挡板向外推出。
2. 装上4节碱性AA号电池，将电池挡板按原路装回。




3.2 低电警示

当电量过低时，系统将会提示：电量过低，请更换电池，更换新电池后门锁将继续正常使用。

3.3 应急供电

如因未及时更换电池而停电，导致无法使用门锁，可用充电宝作为应急电源使用。

将匹配的Micro-USB接口充电宝（移动电源）线插入应急电源孔，即可以正常方式开锁。




五、安装指南

1 装箱清单

序号	配件名称	数量	序号	配件名称	数量	序号	配件名称	数量
1	前面板（含硅胶垫和底板）	1	6	百洁布	1	11	电池	4
2	后面板（含硅胶垫和底板）	1	7	合格证	1	12	开孔模板图	1
3	锁体（含侧扣板和侧扣盒）	1	8	保修卡	1	13		
4	安装配件包	1	9	机械钥匙	2	14		
5	使用说明书	1	10	门禁卡	2	15		

备注：此清单仅供参考，以实际发货为准。


2 锁体结构示意图




- ①前面板组件（1套） ②前面板硅胶垫（1个） ③锁体固定螺丝（4颗）
④锁体（1套） ⑤后面板硅胶垫（1个） ⑥电池盒盖（1个）
⑦后面板组件（1套） ⑧后面板固定螺丝（2颗） ⑨连接螺柱（2只）
⑩方棒（1条）

3 安装前确认方向

本智能锁适用于左外开、左内开、右外开、右内开四种开向的门。



4 把手换向




1. 使用六角扳手拧下前后面板把手孔内的把手固定螺丝。
2. 拉出把手，将前后面板把手互换位置，再上好把手固定螺丝。
3. 把手换向完成后，将前面板上提换向螺丝拆下换到相应的孔位中上紧。（左开换左孔，右开换右孔）

- 注意**
1. 前后面板把手必须互换，保证把手凹口方向朝下。
 2. 面板把手换向完成后，前面板上提方式也需进行换向。

5 锁体/斜舌换向

1. 锁体



2. 斜舌换向


- ① 将斜舌调向拨片向上波动。
- ② 将斜舌按进锁体内，旋转 180°。
- ③ 锁舌弹出锁体，回到原位，换向完成。

注意 1.根据门的厚度选择不同规格的配件包。

2.默认出厂配置的配件包适用38~90门厚，如果是其他规格请联系商家。


6 安装步骤

1. 将锁体放入按规定尺寸处理好的门框内。




2. 锁体插入时勾好上下天地杆。

注意 带有天地钩的门方支持此步骤。




3. 旋紧锁体上的四颗固定螺丝。




4. 在前面板的无头螺丝上旋上连接螺栓。按把手方向转动把手孔至正确位置后，插入方棒并用长销固定。

注意 根据门的厚度可以适度的裁剪旋钮拨杆，选择适当长短的方棒，前后面板连接螺栓和固定螺丝。




5. 将前面板连接线穿过锁体过线口，将前面板的方棒和旋转拨杆对准锁体上的两个转动扣插入，前面板紧贴门板。


注意 防撬开关应贴紧门面，否则一旦通电将发出警报声。




6. 将前面板连接线与后面板连接对插。




7. 将后面板的方棒和旋转拨杆对准锁体上的两个转动口插入，后面板紧贴门板，拆开电池盒盖，用螺丝将后面板与固定板旋紧。



8. 装上电池，盖上电池盒盖。



9. 拧动前后把手、保险舌和机械钥匙，检查各部件是否连接完好。



门锁常见故障维护说明

故障现象	可能原因	解决办法
无法开锁 (使用门锁机械钥匙)	① 机械钥匙不正确	使用正确配套的智能锁机械钥匙
	② 锁芯损坏	用其他办法开锁后 , 请专业人员检查
验证成功无法开锁	① 门锁安装问题	请专业人员检查
验证指纹开锁时 , 智能门锁提示验证失败	① 该指纹为非法指纹	使用有效指纹或改用其他方式开锁
	② 该指纹已经被注销	
	③ 手太干、太湿、太冷	将手指保湿、擦干、保暖后再验证指纹 或改用其它方式开锁
	④ 用力过大 , 指纹变形	用正确方式重新验证指纹
	⑤ 用力过轻 , 指纹没有完全采集	
成功验证有效指纹 / 密码 / 卡开锁 , 状态正常 , 电 机不工作 , 无法开锁	① 连接线松动	请专业人员检查门锁并更换损坏的零件
	② 电机故障	
智能门锁按键 无反应或禁止操作	① 电池耗尽或正负极装反	用外接电源或采用其他方式开锁后检查电池
	② 连续输入多次错误 , 键盘 自动锁定	隔 3 分钟再操作键盘或改用其他方式开锁可 解决锁定
	③ 前后锁面板连接线松动	用机械钥匙开锁后 , 请专业人员检查
钥匙插拔不灵活	① 钥匙长期未使用 , 插拔不太 灵活	在钥匙孔内撒些铅笔粉末 (石墨) , 然后 开关几次即可 , 切忌向钥匙孔中加入机油 润滑

产品保修卡

尊敬的客户：

非常感谢您对西屋安防产品的关心和支持！同时感谢您选择、购买我们的产品！

1、产品自出售之日起（以销售单据为准）整锁保修三年，您在正常使用过程中出现故障，请与本公司或经销商联系，保修时应出示此单。

2、产品均由专业维修人员维修。

3、对于下列原因导致的机器故障不属于免费保修范围：

A 人为因素或使用不当（磕碰、敲击、腐蚀性物体或液体接触锁等）
造成的部件损坏。

B 未经我公司许可，自行或非我公司特约维修点维修造成的损坏。

C 保修卡上填写产品或发票与被维修产品不符合或涂改过。

D 产品使用时间超过保修期。

以下内容请销售单位协助用户完整填写

用户名：_____ 购买日期：_____

产品型号：_____ 联系电话：_____

以下内容请销售单位完整填写

销售单位：_____ 联系电话：_____

序列号粘贴处



INNOVATION YOU CAN BE SURE OF

Westinghouse Security Technology (Jiangsu) Co., Ltd.

西屋安防科技（江苏）有限公司

江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心2108室

服务电话 : 400-878-6998

© WESTINGHOUSE, and INNOVATION YOU CAN BE SURE OF are trademarks of Westinghouse Electric Corporation. Used under license by Westinghouse Security Technology (Jiangsu) CO., Ltd.

© WESTINGHOUSE, 和 INNOVATION YOU CAN BE SURE OF 是西屋电气公司的商标，
经西屋安防科技（江苏）有限公司授权使用，保留所有权利。

本使用说明书为2019年第一版（如有更新，请以实物为准）